




LOKAL SKYDDSinFORMATION



PORTVAKT - RECEPTION



- Gångtrafiken till och från fabriksområdet ska ske genom gånggrinden vid portvakten
- Portvakten kontaktas för tillstånd om fordon måste tas in.
 - För att få tillstånd måste ett starkt behov finnas att ta in fordonet för arbetets utförande.
- Privata motorfordon samt privata cyklar lämnas på avsedda parkeringar utanför fabriksområdet
- Terminal för tidregistrering finns vid portvakten.



LOKALA REGLER

➤ Portvakt/reception/larmcentral

- Bemannad kl. 06 – 17 måndag - fredag

Under årsstoppet bemannad hela dygnet

Larmtelefon **0923-66 154** för ambulans, Räddningstjänst m.m.

Om SOS-alarm **112** kontaktats måste vår personal och portvakt meddelas.

➤ Olycksfall, tillbud, riskobservationer

- Ska omgående rapporteras till företagets kontaktperson och/eller Skydd & Säkerhet



LOKALA REGLER

➤ **Arbetsstillstånd**

- Utfärdas av BillerudKorsnäs kontaktperson innan arbete påbörjas
- Heta Arbeten tillstånd genom företagets kontaktperson eller Skydd & Säkerhet
- I slutna utrymmen genom företagets kontaktperson
- Körning av travers, truck, mobil plattform genom företagets kontaktperson
- För arbeten i ATEX zoner genom företagets kontaktperson eller Skydd & Säkerhet

➤ **Certifikat**

- Giltigt ENTRE-pass ska kunna uppvisas
- Giltiga Heta Arbeten certifikat ska kunna uppvisas
- Giltiga utbildningscertifikat på aktuella maskiner ska kunna uppvisas av de som behöver köra arbetsfordon och lyftanordningar



LOKALA REGLER

- **Personlig skyddsutrustning som ska användas**
 - Skyddshjälm
 - Skyddsskor med tåhätta
 - Svetsutsug eller skyddsmask vid svetsning
 - Skyddsglasögon - ska finnas tillgängliga för direkt användning
 - Varselkläder - varselväst ska användas från 1/10 till 31/3

- **Rökning endast på tillåtna platser**

- **Alkohol och andra droger är förbjudna**
 - Kontroll görs vid misstanke om påverkan

- **Trafik**
 - Parkering endast på anvisade platser
 - Portvakt kontaktas för tillstånd att ta in bil på fabriksområdet
 - Fordonstrafik innanför fabriksområdet, max hastighet 30km/h
 - Uppmärkta gångvägar ska användas



LOKALA REGLER

➤ Explosiva/giftiga gaser

- Kontaktpersoner, Skydd & Säkerhet eller produktionstekniker kontaktas för mätning och arbetstillstånd
 - via portvakt/växel 0923-660 00 kl. 06 – 17
 - produktionstekniker 0923-663 49 hela dygnet
- Vid arbete där giftiga/explosiva gaser kan uppstå ska gasmätning utföras
- Personburen gasvarnare ska användas där giftiga gaser kan uppstå

Företagets kontaktperson ombesörjer detta. Om osäkerhet finns fråga företagets kontaktperson eller Skydd & Säkerhet

➤ Gasflaskor

- Placeras efter arbetsdagens slut vid utgång på markplan eller vid hisschakt

Gasflaskor ska placeras så att de är lättåtkomliga vid brand



LOKALA REGLER

- **Truckar, traverser, mobila plattformar – endast utbildad personal**
 - Körning av truckar, traverser får endast göras av utbildad personal
 - Utrustningarna körs av BillerudKorsnäs personal, eller av entreprenör om körtillstånd ges av BillerudKorsnäs ansvarige för arbetsområdet
- **Stegar och byggnadsställningar**
 - Endast godkänd utrustning får användas. Ställningar ska vara uppmärkta
- **Lyftanordningar ska vara felfria och besiktigade**
- **Arbeten med fallrisk**
 - Byggställning
 - Mobil plattform - lånas genom centralförrådet, utbildning krävs
 - Fallskyddsväst/sele. **Ej ensamarbete**



LOKALA REGLER

- **Tyfonlarm - brand - gas** **Uppmärksamma, respektera !!**
 - Vid osäkerhet, > avbryt arbetet > gå till säker plats > ta reda på orsak till larm av kontaktperson, Skydd & Säkerhet, operatörer
- **Interna larm - röd vita blixtljus** **Omedelbar utrymning !!**
 - Gå till säker plats > ta reda på orsak till larm av kontaktperson, Skydd & Säkerhet, produktionstekniker
- **Vistelse i sodahuset**
 - Obligatorisk anmälan till operatörer i manöverrum 1 innan tillträde
- **Radioaktiva utrustningar - stäng av lås**
 - Kontakta företagets kontaktperson eller Skydd & Säkerhet



LOKALA REGLER

- **Riskbedömning av arbetet ska ske innan det startas**
 - Arbetsmiljöplan upprättas vid särskilda arbeten. Utförs i samverkan med BillerudKorsnäs kontaktperson
- **Elsäkerhet - Bryt och Lås**
 - Egna hänglås låses på arbetsbrytare eller avsäkring i ställverk av elektriker
- **Skydd och säkerhetsanordningar**
 - Om sådana måste tas bort, informera kontaktperson m.fl.
 - Skylta och spärra av
- **Anmäl din närvaro innan arbete påbörjas i en produktionsavdelning**
 - Anmäl din närvaro innan arbete påbörjas i en produktionsavdelning, var du ska jobba, ditt telefonnr. till operatörerna i avdelningens operatörsrum. Företagets kontaktperson visar rätt operatörsrum.



VIKTIGA LARMKONTAKTER BRAND & OLYCKSFALL

- ▶ Portvakt / larmcentral, dygnet runt 0923 – 66 154
- ▶ SOS 112
- ▶ Produktionstekniker, dygnet runt 0923 – 663 49
- ▶ Skydd & Säkerhet 0923 – 661 88, 661 42
663 00, 662 19

Om Du ringer 112 (SOS) kontakta alltid Portvakten 0923 – 661 54

Vår växel 0923 – 660 00 kan under vardagar kl. 06-17 hjälpa till med alla larmkontakter och övriga telefonförfrågningar

- ▶ Sjukvård
 - Kalix Sjukhus växel vardagar kl. 07.30 – 17.00 0923 – 760 00
 - Sjukvårdsupplysning övrig tid 1177



TYFONLARM

- För allmän larmgivning vid brand och större gasutsläpp finns tyfonlarm



› Larmsignaler

Brand — — — — —

Gas — — — —

Faran över —————

OBS! Första helgfria måndagen i varje månad kl. 15.00 provas tyfonlarmet



OM UTRYMNINGSLARM GÅR I BYGGNADER

- Utrym lokalen omedelbart
- Kontakta företagets kontaktperson, Skydd & Säkerhet eller produktionstekniker för upplysning



LARM VID TÖMNING AV KOKARE

- Vid tömning (blåsning) av kokare tänds en varningslampa
- Undvik vistelse nära kokaren då höga tryck och temperaturer uppstår vid bottenblåsning



HISSAR -VARNINGSSKYLT

- Frakta bara det material i hissarna som de är avsedda för
- För lyft av större material använd travers eller andra lyftutrustningar



MASSA- OCH PAPPERSUTLASTNING

För vistelse i magasinen gäller

- Gul varselklädsel/väst ska användas
- Föranmäl besök till utlastningspersonalen
 - Massa tel. 0923-66384
 - Papper tel. 0923-66236



Fordons- och persontrafik är förbjuden i lastzonerna utanför magasinen

- Om passage är nödvändig - kontakta utlastningspersonalen





HAMNSKYDD

- Hamnen som finns på industriområdet ägs av Kalix kommun.
- När fartyg ligger i hamn så gäller tillträde förbjudet i hamnområdet. Undantaget är personal med arbetsuppgifter i hamnen.

Tillstånd för tillträde kan utfärdas av Kalix kommuns hamnskyddschef.





ARBETE VID DE LUFTADE RENINGS DAMMARNÄ

- › Dagtid med tjänlig väderlek (ej vindstilla eller "surväder")
- › Max halvdags arbete
- › Andningsskydd filtergrad P3
- › Flytväst vid arbete med luftare ute i dammarna. El bruten och låst.
- › Nedsmutsat material rensas
- › Nedsmutsade kläder byts



Ej ensamarbete !





BRYT- OCH LÅSRUTINER

Låsning av Arbetsbrytare

- Driftpersonal stannar, slår från arbetsbrytare och låser
- Underhållspersonal påbörjar arbetet efter personligt klartecken från driften samt att egen låsning av arbetsbrytare är utförd

PROVSTART AV AVSTÄLLD UTRUSTNING SKA AV SÄKERHETSSKÅL ALLTID UTFÖRAS INNAN ARBETET PÅBÖRJAS

- Underhållspersonal låser upp efter utfört arbete och lämnar klartecken till driften
- Driftpersonal låser upp och slår till arbetsbrytare

Brytning i Ställverk

- Vid brytning i ställverk kallar driften på elektriker som avsäkrar i ställverket
- Elektriker skyltar vid avsäkrad utrustning och lämnar personligt klartecken till driften
- Driften för loggbok över avsäkrad utrustning

FÖRBJUDET

-att påbörja arbetet innan låsning utförts och klartecken givits !



ARBETE DÄR FARLIG GAS KAN FÖREKOMMA

- **Arbete på avdelningar där risk för farlig gas finns**
 - I sulfatfabrikens manöverrum kan gasvarnare lånas, företagets kontaktperson kan upplysa om risk samt ombesörja att gasvarnare lånas
- **Arbete i slutna utrymmen**
(cisterner, kar, pumpgropar m.m.)
 - Företagets kontaktperson ombesörjer att gasmätning utförs och arbetstillstånd ges
OBS! Ensamarbete inte tillåtet!
- **Arbete i ATEX-klassade områden**
 - Gasmätning och arbetstillstånd ombesörjs genom företagets kontaktperson





NÖDDUSCH OCH FÖRSTA HJÄLPEN

Innan arbetets början

- Ta reda på var nöddusch finns
- Kontrollera funktionen
- Ta reda på var närmaste Första Hjälpen utrustning finns



HJÄRTSTARTARE

Tre Hjärtstartare finns

- Pappersbrukets entré
- Entré massabrukets manöverrum
- Renseriets manöverrum

Om nödsituation uppstår

- Ring SOS alarm, 112
- Ring larmtelefon
0923-661 54
- Ring produktionstekniker
0923-663 49





BRANDSLÄCKNING

Innan arbetets början

- Ta reda på var vattenposter och handbrandsläckare finns
- Kontrollera att vattenposterna fungerar



UTRYMNINGSPLAN

- Kontrollera var utrymningsvägar finns innan arbete påbörjas
- Utrymningsplan finns vid byggnaders huvudingångar





UTRYMNINGSVÄGAR - BRANDCELLER

- Utrymningsvägar får inte blockeras **branddörrar ska hållas stängda**
- Arbeta i ATEX-klassade zoner får inte utföras utan tillstånd, skyltning måste respekteras, **branddörrar ska hållas stängda**



KEMIKALIER - OLJESANERING

- ▶ Alla kemikalier som tas in ska föränmås till inköpsavdelningen för godkännande. Säkerhetsdatablad ska medfölja
- ▶ KärI som används för hantering och lagring av kemikalier ska vara märkta med kemikalienamnet



Oljesanering

- ▶ Vid mindre oljeläckage, som är lätt att ta upp, deponeras trasor o.dyl. som använts till brännbart avfall
- ▶ Större oljeläckage som inträffat rapporteras direkt till företagets kontaktperson för saneringsåtgärder



Källsorteringsguide för Billerud Karlsborg AB

<u>Wellretur</u>	<u>Brännbart</u>	<u>Komposterbart</u>	<u>Hårda plast-förpackningar</u>	<u>Trä</u>	<u>Metall</u> <u>Elskrot</u>	<u>Landfyllnad</u>
Well Kartong	Papper Mjukplast Frigolit Pärmar Arbets skor Små träbitar	Matafall Kaffesump Blöta servetter	Flaskor Dunkar Burkar OBS! Korkar och lock avtagna	Plank Brädor Pallar (ej returpallar) Viralådor	Alla typer av metall Kabelrester Gammalt kablage Elmotorer	Sand Grus Sten Tegel Betong Glas GAP Isolering

Elektronik, batterier, lysrör, kvicksilverlampor, vanliga glödlampor och sprayburkar av alla slag samlas in på förrådet. Oljor, fett och annat miljöfarligt avfall samlas upp i särskilda miljöstationer

Vid
frågor
ring:

Eva Ekholm Stenberg
66158

Mikael C Larsson 66335

All källsortering syftar i första hand på att **värna om miljön genom att återvinna**. Till sist måste vi också betala för att bli av med det avfall vi själva inte kan ta hand om. Det är därför viktigt att vi sorterar allt till rätt fraktion.

Agera globalt lokalt!


BILLERUD



ORDNING OCH REDA !

- *En bra ordning med regelbunden städning och bra förvaring av material och arbetsutrustning bidrar till en säkrare arbetsplats*
- *Allt överblivet material ska antingen tas med ut från industriområdet eller källsorteras på våra miljöstationer*
Se vår Källsorteringsguide
- ***BillerudKorsnäs Karlsborg förväntar sig att god ordning råder på arbetsplatsen !***

